

Pflegeanleitung für den neuen PROFI - 2

Sie haben sich zum Kauf eines SCHURR WABBLERS entschieden. Villeicht auf Empfehlung eines zufriedenen OM. Damit Sie an Ihrem neuen WABBLER lange Freude haben, einige Hinweise zur Wartung und Pflege, die Sie beachten sollten. SCHURR TASTEN und WABBLER sind aus Messing (MS 58) hergestellt, das fein geschliffen und mit einer Schutzlackierung gegen Korrosion versehen ist, Die WABBLER sind nur für die Anwendung im Innenbereich konzipiert. Er darf also nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Die Mechanik wird mit einer allseitig geschlossenen Plexiglashaube vor Staub geschützt. Die Haube lässt sich nach hinten aufklappen. Zum reinigen des Wabblers verwenden Sie nur ein trockenes weiches Tuch. Zum reinigen der Kontakte verwenden Sie das beigelegte Papier oder ein ähnliches. Keinesfalls glattes, geputertes Papier. An das freie Kabelende löten sie einen zu Ihrem Gerät passenden Stecker.

Dabei ist die Abschirmung Masse - rot ist der Strich - Weiß der Punkt

Zum reinigen der Plexiglashaube verwende ich "POLIBOY" das auch ANTISTA-

TISCH wirkt und staubabweisend ist.

Mit den Kontaktschrauben (1) können Sie Ihren gewünschten Kontaktabstand einstellen, mit der Einstellmutter (4) wird der von Ihnen bevorzugte Federdruck eingestellt. Beim reinigen der Kontakte achten Sie darauf, daß Sie auch gleich den Anschlag mitreinigen. Achten Sie auch darauf, daß die Kontaktschrauben nicht zu leicht gehen, oder gar lose sind.

Sollten Sie noch Fragen haben, bin ich gerne bereit sie zu beantworten Tel.: 07146 - 42727 weiterhin wünsche ich Ihnen viel Spaß und viele nette Verbindu-

gen.

Ihr Gerhard Schurr DH2SAA

